




Kernlochbohrer GmbH
Geigersbühlweg 52
72663 Großbettingen
Duitsland
Telefoon: +49 (0)70 22 / 50 34 900
E-mail: info@kernlochbohrer.com
Website: <http://www.kernlochbohrer.com>

© Kernlochbohrer GmbH

Documentinformatie:
Nr.: BA-09-000005-01-NL | Datum: 2026-02-02



LED-ballonlamp
BL-640 / BL-1000



**Gebruiks-
aanwijzing**

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u dit apparaat in gebruik neemt. De gebruiksaanwijzing moet in het apparaat blijven zitten wanneer u het apparaat verkoopt.

GOOI DE GEBRUIKSAANWIJZING NIET WEG!

INLEIDING

Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw LED-ballonlamp.

Deze gebruiksaanwijzing bevat informatie over de montage en het gebruik van het product. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door om een correct gebruik en de veiligheid tijdens het gebruik en het transport van uw LED-ballonlamp te kunnen garanderen.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE GEBRUIKSAANWIJZING



Dit is het symbool voor veiligheidsinstructies. Het wordt gebruikt om u te wijzen op mogelijke risico's op letsel. Neem alle veiligheidsinstructies in acht om mogelijk letsel of de dood te voorkomen. Dit symbool wordt ook gebruikt om te wijzen op een gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, kan leiden tot ernstig letsel of de dood.



WAARSCHUWING:

GEBRUIK DIT PRODUCT NIET VOOR ANDERE DOELEINDEN OF OP EEN ANDERE MANIER DAN IN DE GEBRUIKSAANWIJZING IS AANGEGEVEN! DIT KAN LEIDEN TOT ERNSTIG LETSEL OF DE DOOD!

KINDEREN KUNNEN STIKKEN ALS ZE IN DE ONGEVULDE BALLONHULS SPELEN. OM RISICO'S TE VOORKOMEN, DIENT U DE BALLONHULS BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN TE BEWAREN!

LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING VOLLEDIG DOOR EN ZORG DAT U HET PRODUCT BEGRIJPT VOORDAT U HET PRODUCT IN GEBRUIK

Neem voor reserveonderdelen, service en extra accessoires contact met ons op.

Wij verbeteren onze producten voortdurend en behouden ons het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving productwijzigingen door te voeren, zonder enige verplichting ten aanzien van producten die op welk moment dan ook zijn vervaardigd. Deze Gebruiksaanwijzing bevat de actuele productinformatie die beschikbaar was op het moment van drukken. Er kunnen kleine afwijkingen optreden tussen uw product en deze Gebruiksaanwijzing. Neem bij vragen of opmerkingen contact op met Kernlochbohrer GmbH.

* De productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

INHOUDSOPGAVE

1. Veiligheidsinstructies	5
1.1 Vallen of omvallen	5
1.2 Elektrische schok	5
1.3 Gebruik onder weersinvloeden	6
1.4 Brand/explosie	6
1.5 Hoge temperaturen	6
1.6 Wijzigingen aan het apparaat	6
2. Productbeschrijving	7
3. Besturingsfunctie	9
4. Voorbereiding en gebruik	10
4.1 Voorbereiding en gebruik van het statief	11
5. Onderhoud, opslag en transport	13
6. Consumenteninformatie	15

1. VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES

1.1 WAARSCHUWING: VALLEN OF OMKANTELEN

- Plaats het statief op een vlakke ondergrond. Zorg ervoor dat alle poten van het statief volledig zijn uitgeschoven en dat de schroef op de beugel, die de poten met het midden van het statief aan de basis verbindt, stevig is aangedraaid. Niet gebruiken op oneffen oppervlakken.
- Vervoer of verplaats nooit een volledig gemonteerde LED-ballonlamp. Verplaats het apparaat nooit terwijl de LED-unit op het statief staat of het statief is uitgeschoven. Als het apparaat moet worden verplaatst of vervoerd, schakel het dan uit, verwijder de LED-unit en klap het statief in volgens de instructies in de Gebruiksaanwijzing.
- Zorg ervoor dat de LED-unit vóór gebruik correct op het statief is bevestigd. Draai de schroefknoppen vóór gebruik stevig vast.
- Controleer voordat u de telescoopfunctie van het statief uitschuift of intrekt of beide knoppen los zijn. Houd de LED-unit vast tijdens het intrekken om te voorkomen dat deze plotseling intrekt. Anders kan dit leiden tot schade aan het product of ernstig letsel.
- Gebruik dit apparaat niet bij windsnelheden van 36 km/u of meer.
- Draai de schroefknop stevig vast nadat u het statief hebt uitgeschoven. Als de schroefknoppen niet stevig worden vastgedraaid, kan het statief plotseling inschuiven, wat kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

1.2 WAARSCHUWING: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK

- Het stopcontact dat bestemd is voor de aansluiting van het apparaat moet beveiligd zijn met een geschikte aardlekschakelaar.
- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat hanteert. Anders kan dit leiden tot een elektrische schok, ernstig letsel of de dood.

- Raak het apparaat NOOIT aan met natte handen, aangezien dit tot een elektrische schok kan leiden.
- Verlengsnoeren moeten worden beschermd tegen mechanische belasting door middel van een robuuste, flexibele rubberen huls (IEC245) of een gelijkwaardige beschermingsvoorziening.

1.3 GEBRUIK ONDER WEERSOMSTANDIGHEDEN

- GEBRUIK HET APPARAAT NIET BIJ EEN WINDSPEED VAN 36 KM/U OF MEER.
- GEBRUIK HET APPARAAT NIET BIJ EXTREEM SLECHTE WEERSOMSTANDIGHEDEN.

1.4 VOORZICHTIG: BRAND- EN EXPLOSIEGEVAAR

- Gebruik het apparaat uitsluitend in een goed geventileerde ruimte.


1.5 VOORZICHTIG: HOGE TEMPERATUUR

- Raak de LED-unit NIET aan wanneer het product is ingeschakeld. Dit kan brandwonden of ander ernstig letsel veroorzaken. Wacht na het uitschakelen van het apparaat altijd minimaal 10 minuten voordat u het aanraakt.



1.6 VOORZICHTIG: WIJZIGINGEN AAN HET APPARAAT


- Breng GEEN wijzigingen aan het apparaat aan en verwijder geen onderdelen ervan. Wijzigingen en het verwijderen van onderdelen kunnen leiden tot ernstig letsel of de dood. Alle onderdelen zijn ontworpen voor het beoogde gebruik van dit product. Elke wijziging of het verwijderen van onderdelen is in strijd met alle garanties en overeenkomsten en kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

2. PRODUCTBESCHRIJVING



LED-lamp, aanzicht van onderaf







3. BESTURINGSFUNCTIE

De bedieningsfunctie van de LED-ballonlamp is eenvoudig:

- Steek de blauwe stekker van het netsnoer in de LED-unit, draai hem vast en klik hem vast.
- Steek de zwarte stekker van de netsnoer in een stopcontact (230 V / 50 Hz) dat beveiligd is met een geschikte aardlekschakelaar.
- Zet de aan/uit-tuimelschakelaar op ON.
- Stel met de draaiknop de gewenste helderheid van de LED-ballonlamp in.

4. VOORBEREIDING & GEBRUIK





- Kies een vlakke ondergrond voor het opstellen van het statief. Voor het opstellen van het statief is een oppervlakte van minimaal 1,2 x 1,2 meter nodig.
- Haal het statief uit de draagtas.
- Zet het statief voorzichtig rechtop, zodat de drie poten naar beneden wijzen en de bevestiging voor de LED-ballonlamp naar boven wijst.

- Draai de bevestigingsschroef van de statiefpoten los. Trek de 3 statiefpoten uit elkaar en schuif de beugels tegelijkertijd tot aan de aanslag naar beneden. Controleer of de poten volledig zijn uitgeschoven.
- Draai de bevestigingsschroef van de statiefpoten vast om de statiefpoten te vergrendelen.
- Ga terug naar het bovenste deel van het statief. Draai de twee mastschroeven los.
- Draai de klemschroef aan de LED-ballonlamp helemaal los.
- Plaats de LED-ballonlamp op de ballonlamphouder van het statief en draai de klemschroef vast.
- Breng de handkruk in de juiste werkpositie en draai de mast omhoog.
- Zodra de gewenste masthoogte is bereikt, de onderste mastschroef vastdraaien.
- Instructies voor het laten zakken:
 1. Draai de onderste mastschroef los.
 2. Breng de handkruk in een geschikte werkpositie en draai de mast helemaal naar beneden.
 3. Draai beide mastschroeven vast.
 4. Verwijder de LED-ballonlamp.
 5. Draai de bevestigingsschroef van de statiefpoten los en schuif de houder naar boven; klap daarbij de statiefpoten in. Draai vervolgens de bevestigingsschroef van de statiefpoten vast.
- Voor het vervoer van het statief: zet de statiefpoten vast met klittenbandriemen en draai alle bevestigingsschroeven vast. Plaats het statief in de statieftas.




5. ONDERHOUD, OPSLAG EN TRANSPORT

ONDERHOUD

- Wij raden aan het apparaat na elk gebruik schoon te maken.
- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en losgekoppeld van alle stroombronnen voordat u onderhoud uitvoert.
- Verwijder de ballonhuls. De ballonhuls kan worden gereinigd met warm water en een milde zeepoplossing.
- Om het luchtfilter te reinigen, verwijdert u eerst de schroef op het luchtfilterdeksel aan de bovenkant van het LED-apparaat. Verwijder vervolgens het filter en spoel het af met warm water. Droog het filter af en plaats het weer terug.
- Gebruik perslucht om de LED-unit te reinigen en blaas de binnen- en buitenkant van de unit voorzichtig schoon.
- Wij raden aan het luchtfilter om de 6 tot 12 maanden te vervangen.
- Om het statief te onderhouden, veegt u het eenvoudig af met een doek en warm water. U kunt ook een milde zeepoplossing gebruiken. Droog het apparaat na het afvegen grondig af.

OPSLAG & TRANSPORT

- Verwijder na gebruik de ballonhuls, vouw deze op en bewaar hem op een beschermde plaats.
- Bewaar de LED-unit en het statief altijd in hun draagtassen om extra bescherming te garanderen tijdens transport en opslag.
- Bewaar de ballonhuls op een schone en droge plaats.
- Als de producten buiten worden gebruikt, maak ze dan altijd volledig schoon en droog ze goed af voordat u ze opbergt of vervoert.



6. CONSUMENTEN INFORMATIE

IDENTIFICATIENUMMERS

- Het onderdeelnummer en het serienummer van het product vindt u aan de onderkant van de LED-unit. Noteer deze nummers en de aankoopdatum.
- Bewaar het onderdeelnummer en het serienummer op een aparte plek, voor het geval uw product wordt gestolen.
- Gebruik het onderdeelnummer en het serienummer wanneer u onderdelen bestelt bij Kernlochbohrer GmbH.

Conformiteitsverklaring

De fabrikant/distributeur

Kernlochbohrer GmbH | Geigersbühlweg 52 |
72663 Großbettlingen | Duitsland

verklaart hierbij dat het volgende product

LED-ballonlamp BL-640 | BL-1000

voldoet aan alle relevante bepalingen van de toepasselijke wetgeving (hieronder vermeld) – inclusief de wijzigingen die op het moment van deze verklaring van kracht zijn. De fabrikant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het opstellen van deze conformiteitsverklaring. Deze verklaring heeft uitsluitend betrekking op de machine in de staat waarin deze in de handel is gebracht; onderdelen die achteraf door de eindgebruiker zijn aangebracht en/of achteraf uitgevoerde ingrepen blijven buiten beschouwing.

De volgende wetgeving is toegepast:

Richtlijn 2014/30/EU

Richtlijn 2014/35/EU

De volgende geharmoniseerde normen zijn toegepast:

EN IEC 55015:2019+A11:2020

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

EN IEC 61547:2023


EN IEC 60598-1:2021+A11:2022

EN 60598-2-4:2018

EN IEC 62031:2020 +A11:2021

Großbettlingen, 2026-02-02

Kernlochbohrer GmbH



Guido Pillat

Directeur / Chief Executive Officer