



**KERNLOCHBOHRER**<sup>®</sup>  
.COM



## Mode d'emploi

### Réservoir d'eau WT-10/H-PRO



**KERNLOCHBOHRER**<sup>®</sup>  
.COM

Geigersbühlweg 52

72663 Großbottlingen

Téléphone 07022-5034900

Courrier électronique: [info@kernlochbohrer.com](mailto:info@kernlochbohrer.com)

Version 0 2. Édition 08/2021

# Contenu

Introduction	3
À propos de ce guide	3
Remarque	3
Explication des symboles	4
Règles de sécurité	4
Utilisation du réservoir d'eau	5
Maintenance et entretien	6
Transport	6
Nettoyage et stockage	6
Données techniques	7
Protection de l'environnement	7
Garantie	7
Vue éclatée	8

## Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi le réservoir d'eau WT-10/H-PRO de Carottier.com. Il s'agit d'un produit de haute qualité, basé sur les dernières avancées technologiques. Nous espérons que cet appareil vous satisfera et répondra à vos attentes. Nous nous efforçons constamment d'améliorer nos produits dans notre segment de produits et nous continuerons à fournir de nouveaux appareils au marché.

Notre entreprise décline toute responsabilité en cas de non-respect du mode d'emploi pouvant entraîner des blessures ou des dommages à la machine. En outre, toutes les prescriptions actuellement en vigueur de la directive sur la prévention des accidents (UVV) et de l'association professionnelle (BG) doivent être impérativement respectées.

## À propos de ce guide

Ce mode d'emploi est destiné au modèle  
WT-10/H-PRO

Vérifiez le modèle de la machine à l'aide de la plaque signalétique.



## Remarque

Lisez attentivement l'ensemble du mode d'emploi avant d'utiliser le réservoir d'eau. Il convient d'accorder une attention particulière à la section "Précautions de sécurité".

Carottage.com se réserve le droit de modifier la conception et l'apparence des produits et de leurs modes d'emploi. Les modifications futures des modes d'emploi seront effectuées sans préavis.

## Explication des symboles



Avertissement de danger général. Le non-respect de ces mesures de sécurité et instructions peut entraîner des chocs électriques, des incendies et/ou des blessures graves.

## Règles de sécurité

- ❖ Lisez toutes les précautions avant la mise en service et conservez le mode d'emploi.
- ❖ Veuillez suivre scrupuleusement les instructions d'utilisation, car le non-respect de ces mesures de sécurité et instructions peut entraîner une décharge électrique et/ou des blessures graves.

1. N'utilisez pas ce réservoir pour stocker des produits chimiques inflammables.
2. Placez toujours le réservoir d'eau sur un sol plat et de niveau et assurez-vous d'utiliser un tamis lors du remplissage.
3. Ne dirigez jamais le tuyau du réservoir vers une personne ou un animal.
4. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et/ou de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles n'aient reçu de celle-ci des instructions sur la manière d'utiliser l'appareil. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
5. Ne pas mettre l'appareil, y compris les accessoires, en service si : l'appareil présente des dommages visibles (fissures/cassures) ou il y a suspicion d'un défaut invisible (après une chute)

6. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuels dommages en cas de détournement de l'usage prévu, de mauvaise utilisation ou de réparation non conforme aux règles de l'art.
7. N'utilisez que des pièces de rechange et des accessoires d'origine pour l'entretien et les réparations.
8. N'utilisez le réservoir d'eau que si vous êtes en pleine possession de vos moyens.

## **Utilisation du réservoir d'eau**

Lors du remplissage, placez le réservoir sur une surface plane.

Le réservoir d'eau s'ouvre et se ferme en tournant la poignée. Avant de l'ouvrir, libérez toujours la pression.

Lorsque l'appareil est prêt à l'emploi. Versez le liquide dans le récipient.

Mettez le réservoir d'eau sous pression en déverrouillant le poussoir de la pompe en tournant le levier sur le couvercle de la pompe, soulevez le piston avec les deux mains en position "OUVERT" et poussez le piston vers le bas. Poursuivez cette opération en effectuant des mouvements de pompage complets et réguliers. Pompez 40 à 45 fois (ce qui correspond à environ 3,3 bars). Comme alternative au pompage manuel, la pression dans le réservoir peut également être générée par un compresseur.

### **Remarque:**

Dépressurisez le réservoir d'eau à l'aide de la vanne d'aération lorsque vous ne l'utilisez pas ou que vous souhaitez le vider.

## **Maintenance et entretien**

Si la pression diminue, devient irrégulière ou chute, relâchez d'abord la pression, puis nettoyez le raccord s'il est obstrué. N'utilisez pas de fil de fer à cet effet.

Si la pression ne s'établit pas dans le réservoir, vérifiez la soupape de surpression. Si nécessaire, resserrez-la ou remplacez-la.

Si vous constatez que le réservoir fuit pendant le travail, vérifiez tous les joints et le mécanisme de la pompe. Dépressurisez le réservoir, remplacez le joint si nécessaire, fermez la vanne de vidange et remplissez à nouveau le réservoir d'eau.

## **Transport**

Transportez toujours le réservoir en position verticale, protégez le tuyau des objets tranchants et ne transportez jamais votre réservoir avec des produits chimiques nocifs à l'intérieur.

## **Nettoyage et stockage**

Après utilisation, remplissez le réservoir d'eau fraîche et rincez le système complet avec cette eau en mettant le réservoir en service et en pompant toute l'eau par le système.

Conservez le réservoir dans un endroit frais, hors de portée des enfants.

Si vous placez le réservoir dans un environnement froid, vous devez décharger tous les liquides contenus dans le réservoir.

## Données techniques

Capacité totale	13L
Capacité nominale	10L
Pression de travail	25-55Psi (1,7-3,3bar)

## Protection de l'environnement

### Récupérer les matières premières au lieu d'éliminer les déchets !

Pour éviter tout dommage pendant le transport, l'appareil doit être livré dans un emballage solide. L'emballage ainsi que l'appareil et ses accessoires sont fabriqués à partir de matériaux recyclables.

Les pièces en plastique de l'appareil sont marquées en fonction du matériau. Cela permet une élimination respectueuse de l'environnement et par type de déchets via les dispositifs de collecte proposés.


#### Pour les pays de l'UE uniquement

Ne jetez pas les outils électriques avec les ordures ménagères ! Conformément à la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et à sa transposition en droit national, les outils électriques usagés doivent être collectés séparément et faire l'objet d'un recyclage respectueux de l'environnement.

## Garantie

Conformément à nos conditions générales de livraison, un délai de garantie de 12 mois s'applique aux vices matériels dans les relations commerciales avec les entreprises (preuve par facture ou bon de livraison). Les dommages dus à l'usure naturelle, à une surcharge ou à un traitement inapproprié sont exclus de cette garantie. Les dommages dus à des défauts de matériel ou de fabrication seront réparés ou remplacés gratuitement. Les réclamations ne peuvent être acceptées que si l'appareil est renvoyé non démonté au fournisseur.

# Vue éclatée





No.	Désignation des pièces	Nombre	No.	Désignation des pièces	Nombre
1	Capuchon	1	21	Bague $\Phi 14 \times \Phi 1.9$	1
2	hexagonal en	1	22	Tuyau	1
3	Anneau $\Phi 16 \times 12 \times 1,9$	1	23	Connecteur de tuyau	1
4	Manomètre	1	24	Bague $\Phi 14 \times 8 \times 2$	1
5	hexagonal extérieur	1	25	Connecteur de sortie	1
6	Soupape de sécurité Kern	1	26	Bague $\Phi 9 \times \Phi 1.9$	1
7	Joint plat $\Phi 9 \times \Phi 4 \times 2,4$	1	27	Entonnoir en plastique	1
8	Cavité de sécurité Kern	1	28	Écrou de la pompe	1
9	Ressort	1	29	Ressort	1
10	Couvercle du récipient de sécurité	1	30	Cosse de la pompe	1
11	Cingulum	1	31	Joint plan $\Phi 7 \times 3 \times 1.8$	1
12	Mère	1	32	Bague $\Phi 48 \times 1.9$	1
13	Entonnoir en plastique	1	33	Bouche de vis	1
14	Écrou hexagonal	1	34	Contre-écrou	1
15	Vase de décharge Kern	1	35	Tôle de cuivre	1
16	Bague $\Phi 7 \times 1,9$	1	36	Bague $\Phi 38 \times \Phi 3.5$	1
17	Joint plat $\Phi 15 \times \Phi 12 \times 3$	1	37	Siège de soupape	1
18	Volcan de décharge Corps	1	38	Couvercle à gaz	1
19	Ressort	1	39	Ressort	1
20	Capuchon de la soupape de décharge	1	40	Poignée de pompe	1
			41	Raccord Gardena	1