



Instrukcja obsługi

Podciśnieniowa płyta bazowa VGP-420/PRO

BA-07-000001-02-PL

Zakres zastosowania

Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy wyłącznie urządzenia oznaczonego na okładce.

Oryginalne instrukcje / tłumaczenie oryginalnych instrukcji

Zgodnie z dyrektywą maszynową UE niemiecka wersja niniejszej instrukcji obsługi jest instrukcją oryginalną.

Kopie w innych językach są tłumaczeniami oryginalnych instrukcji.

Kernlochbohrer GmbH

Geigersbühlweg 52

72663 Großbettlingen

Niemcy

Telefon: +49 (0)70 22 / 50 34 900

E-mail: info@kernlochbohrer.com

Internet: <http://www.kernlochbohrer.com>

© Kernlochbohrer GmbH

Niniejsza dokumentacja jest chroniona prawem autorskim.

Wszelkie prawa do niniejszej dokumentacji, w szczególności prawo do powielania, rozpowszechniania i tłumaczenia, są zastrzeżone przez Kernlochbohrer GmbH, nawet w przypadku wniosków o prawa własności przemysłowej. Żadna część niniejszej dokumentacji nie może być powielana w jakiegokolwiek formie za pomocą jakichkolwiek środków, elektronicznych lub mechanicznych, ani przetwarzana, powielana lub rozpowszechniana za pomocą systemów elektronicznych bez wyraźnej pisemnej zgody Kernlochbohrer GmbH.

Zastrzega się prawo do błędów i zmian technicznych.

Kernlochbohrer GmbH nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędy w niniejszej dokumentacji. Odpowiedzialność za bezpośrednie lub pośrednie szkody powstałe w związku z dostawą lub korzystaniem z niniejszej dokumentacji jest wykluczona w zakresie dozwolonym przez prawo. Ponadto firma Kernlochbohrer GmbH nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z naruszenia praw patentowych i innych praw osób trzecich.

Działanie urządzenia jest ograniczone do funkcji opisanych w powiązanej dokumentacji technicznej.

Spis treści

1	Informacje i wsparcie.....	6
1.1	Podziękowania dla kupującego.....	6
1.2	Korzystanie z instrukcji obsługi.....	6
1.3	Zmiany.....	6
1.4	Objaśnienie symboli.....	7
1.5	Gwarancja.....	7
1.6	Ochrona środowiska.....	7
1.6.1	Utylizacja produktu.....	7
1.6.2	Utylizacja opakowania.....	8
1.7	Usługa.....	8
2	Bezpieczeństwo.....	9
2.1	Informacje ogólne.....	9
2.2	Przeznaczenie.....	9
2.3	Przepisy bezpieczeństwa dla operatora.....	10
2.3.1	Organizacyjne środki bezpieczeństwa.....	10
2.3.2	Zmiany w urządzeniu.....	10
2.3.3	Części zamienne.....	11
2.3.4	Personel.....	11
2.4	Przepisy bezpieczeństwa dla pracowników.....	12
2.4.1	Bezpieczne zachowanie.....	12
2.4.2	Bezpieczne działanie.....	13
2.4.3	Sprzęt ochronny.....	14
2.5	Bezpieczeństwo podczas konserwacji.....	15
2.5.1	Informacje ogólne.....	15
2.5.2	Czyszczenie.....	15
3	Dane techniczne.....	16
4	Opis urządzenia.....	17
4.1	Komponenty urządzenia.....	17
4.2	Zakres dostawy.....	18

5	Korzystanie z urządzenia	19
5.1	Szczególne środki ostrożności	19
5.2	Kontrola optyczna.....	19
5.3	Podłącz próżniową płytę bazową i wiertnicę rdzeniową.....	20
5.4	Zdemontować podciśnieniową płytę bazową i wiertnicę rdzeniową ..	23
6	Deklaracja zgodności UE	24

1 Informacje i wsparcie

1.1 Podziękowania dla kupującego

Dziękujemy za zakup urządzenia firmy Kernlochbohrer GmbH.

Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Przestrzeganie instrukcji obsługi pozwoli w pełni wykorzystać wyjątkową wydajność naszego produktu.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących obsługi urządzenia prosimy o bezpośredni kontakt z firmą Kernlochbohrer GmbH. Jesteśmy dostępni, aby odpowiedzieć na pytania w dowolnym momencie.

1.2 Korzystanie z instrukcji obsługi

Urządzenie jest przeznaczone do użytku profesjonalnego i może być obsługiwane wyłącznie przez przeszkolony personel. Należy ściśle przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

W przypadku nieprzestrzegania instrukcji obsługi, co może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem mienia, nasza firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

Instrukcja obsługi jest niezbędna do korzystania z urządzenia. Dlatego instrukcja obsługi musi być zawsze przechowywana w pobliżu urządzenia i być zawsze dostępna dla wyznaczonego personelu.

Oprócz instrukcji obsługi należy zapoznać się z ogólnie obowiązującymi i lokalnymi przepisami dotyczącymi zapobiegania wypadkom i ochrony środowiska; należy regularnie sprawdzać zgodność z tymi przepisami.

1.3 Zmiany

Kernlochbohrer GmbH zastrzega sobie prawo do zmiany projektu i wyglądu produktów oraz ich instrukcji obsługi. Przyszłe zmiany instrukcji obsługi będą wprowadzane bez wcześniejszego powiadomienia.

1.4 Objąsnienie symboli



Symbol ten zwraca uwagę na zagrożenia, których należy być świadomym podczas wykonywania poniższych prac, aby uniknąć obrażeń ciała, innych osób lub uszkodzenia mienia.



Odsyłacz do innego rozdziału instrukcji obsługi.



Warunek wstępny dla akcji.



Działanie do wykonania.



Zachowanie urządzenia, którego należy oczekiwać w wyniku poprzedniego działania.



Informacje ogólne lub odniesienie do cech szczególnych.

1.5 Gwarancja

Zgodnie z ogólnymi warunkami dostawy Kernlochbohrer GmbH, w transakcjach handlowych z firmami obowiązuje 12-miesięczny okres gwarancji na wady materiałowe (dowód w postaci faktury lub dowodu dostawy).

Uszkodzenia spowodowane naturalnym zużyciem, przeciążeniem lub niewłaściwą obsługą są wykluczone.

Uszkodzenia spowodowane wadami materiałowymi lub wadami producenta będą usuwane bezpłatnie poprzez naprawę lub wymianę. Reklamacje mogą być uznane tylko wtedy, gdy urządzenie zostanie wysłane do Kernlochbohrer GmbH w stanie nierozmontowanym.

Części zużywające się nie są objęte gwarancją.

1.6 Ochrona środowiska

1.6.1 Utylizacja produktu

Należy przestrzegać krajowych przepisów dotyczących przyjaznej dla środowiska utylizacji i recyklingu zużytych urządzeń i akcesoriów.

1.6.2 Utylizacja opakowania

Opakowanie jest wykonane z materiałów nadających się do recyklingu. Należy je utylizować zgodnie z etykietą i wytycznymi władz miejskich.

1.7 Usługa

Precyzyjne informacje i konkretne pytania umożliwiają szybkie usuwanie usterek, ułatwiają zamawianie części zamiennych i zapobiegają nieprawidłowym dostawom.

Przed skontaktowaniem się z serwisem należy najpierw zebrać następujące dane.

Oznaczenie modelu musi być podane we wszystkich zapytaniach i zamówieniach.

Dalsze informacje są wymagane w przypadku usterek:

Rodzaj i zakres zaburzenia, okoliczności towarzyszące, podejrzewana przyczyna.

- ① Zachęcamy do przesyłania nam zdjęć przy zamawianiu części zamiennych lub filmów w przypadku usterek.

Dane kontaktowe:

Kernlochbohrer GmbH

Geigersbühlweg 52

72663 Großbettlingen

Niemcy

Telefon: +49 (0)70 22 / 50 34 900

E-mail: info@kernlochbohrer.com

Internet: <http://www.kernlochbohrer.com>

2 Bezpieczeństwo

2.1 Informacje ogólne

Urządzenie zostało skonstruowane zgodnie z aktualnym stanem techniki i obowiązującymi przepisami, normami i zasadami bezpieczeństwa. Niemniej jednak korzystanie z urządzenia może stanowić zagrożenie dla użytkownika lub osób trzecich oraz spowodować uszkodzenie urządzenia i innego mienia.

Urządzenie może być używane tylko wtedy, gdy jest w doskonałym stanie technicznym i zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w sposób bezpieczny i świadomy zagrożeń.

Jeśli urządzenie jest uszkodzone lub działa nieprawidłowo, należy je natychmiast wyłączyć, zabezpieczyć przed użyciem i naprawić lub zlecić naprawę.

2.2 Przeznaczenie

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do mocowania wiertnic rdzeniowych do powierzchni podłóg i ścian.

Podciśnienie wymagane do montażu urządzenia musi zostać wytworzone za pomocą odpowiedniego urządzenia.

Urządzenie może być używane wyłącznie w granicach określonych w jego danych technicznych. Informacje te, na przykład specyfikacje zasilania i warunki otoczenia, można znaleźć w rozdziale "Dane techniczne".

Każde inne użycie lub użycie wykraczające poza to jest uważane za niewłaściwe użycie - ryzyko wypadku! Firma Kernlochbohrer GmbH nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z tego szkody. Ryzyko ponosi wyłącznie operator.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje również przestrzeganie instrukcji obsługi i zalecanych okresów konserwacji.

2.3 Przepisy bezpieczeństwa dla operatora

2.3.1 Organizacyjne środki bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi musi być zawsze dostępna dla personelu obsługującego i konserwującego. Dlatego też należy ją zawsze przechowywać w miejscu użytkowania urządzenia.

Należy również zapoznać się z przepisami dotyczącymi zapobiegania wypadkom i ochrony środowiska obowiązującymi w miejscu użytkowania urządzenia. Operator urządzenia musi regularnie sprawdzać ich przestrzeganie.

Urządzenia nie wolno używać w strefach zagrożonych wybuchem lub w pobliżu łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów.

Wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa i zagrożeń umieszczone na urządzeniu muszą być czytelne i nie mogą być usuwane.

Sprzęt ochronny wymagany do obsługi urządzenia musi być zapewniony przez operatora. Operator musi dopilnować, aby sprzęt ochronny był prawidłowo używany przez personel.

Materiały eksploatacyjne i pomocnicze, takie jak smary lub środki czyszczące, muszą być dobrane w taki sposób, aby przestrzegane były wartości graniczne dla substancji niebezpiecznych obowiązujące w miejscu użytkowania. Należy przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska i utylizacji obowiązujących w miejscu użytkowania.

2.3.2 Zmiany w urządzeniu

Użytkownik nie może dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia bez pisemnej zgody firmy Kernlochbohrer GmbH. Jeśli operator przeprowadzi modyfikacje bez upoważnienia, gwarancja traci ważność. Kernlochbohrer GmbH nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieautoryzowanymi modyfikacjami.

2.3.3 Części zamienne

Części zamienne muszą być zgodne z właściwościami określonymi przez Kernlochbohrer GmbH. Jest to zawsze gwarantowane w przypadku części zamiennych dostarczanych przez Kernlochbohrer GmbH. Kernlochbohrer GmbH nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem nieodpowiednich części zamiennych.

2.3.4 Personel

Wszystkie osoby upoważnione do uruchamiania, obsługi i konserwacji urządzenia muszą wcześniej przeczytać i zrozumieć instrukcję obsługi.

Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które zostały wcześniej odpowiednio poinstruowane.

Konserwacja urządzenia może być wykonywana wyłącznie przez osoby, które ukończyły odpowiednie szkolenie specjalistyczne w tym zakresie.

Osoby niepełnoletnie nie mogą pracować z urządzeniem. Młodzi ludzie w wieku powyżej 16 lat, którzy są szkoleni pod nadzorem, są zwolnieni z tego przepisu.

2.4 Przepisy bezpieczeństwa dla pracowników

2.4.1 Bezpieczne zachowanie

Wszystkie osoby odpowiedzialne za uruchomienie, obsługę i konserwację urządzenia muszą wcześniej przeczytać i zrozumieć instrukcję obsługi.

Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które zostały wcześniej odpowiednio poinstruowane.

Konserwacja urządzenia może być wykonywana wyłącznie przez osoby, które ukończyły odpowiednie szkolenie specjalistyczne w tym zakresie.

Osoby niepełnoletnie nie mogą pracować z urządzeniem. Młodzi ludzie w wieku powyżej 16 lat, którzy są szkoleni pod nadzorem, są zwolnieni z tego przepisu.

Należy unikać wszelkich prac przy urządzeniu, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu.

Wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa i zagrożeń umieszczone na urządzeniu muszą być czytelne i nie mogą być usuwane.

2.4.2 Bezpieczne działanie

Obsługa urządzenia wymaga pełnej koncentracji i zdolności personelu. Osoby przemęczone, niezdolne do koncentracji lub będące pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków nie mogą pracować przy urządzeniu.

Osoby, które nie są bezpośrednio zobowiązane do obsługi urządzenia, muszą zachować odpowiednią bezpieczną odległość od urządzenia.

Przed użyciem urządzenia należy sprawdzić, czy jest ono w idealnym stanie. Jeśli urządzenie jest uszkodzone, nie wolno go używać. Następnie należy zabezpieczyć urządzenie przed użyciem i naprawić je lub zlecić naprawę.

Aby nie zagrażać funkcjonalności i bezpieczeństwu urządzenia, nie wolno zdejmować pokryw ani innych elementów urządzenia.

Elementy obsługi nie mogą być obsługiwane bezmyślnie lub umyślnie. Może to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia.

Podczas korzystania z urządzenia pracownicy muszą stać pewnie i przyjmować ergonomiczną postawę.

Podczas użytkowania urządzenia nie wolno pozostawiać go bez nadzoru.

Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.

Urządzenie należy regularnie czyścić, aby nie gromadził się na nim brud. Wszystkie elementy obsługi i uchwyty muszą być czyste, suche i odtłuszczone.

Gdy urządzenie nie jest używane, należy je zaparkować w taki sposób, aby nikt nie był narażony na niebezpieczeństwo. Należy zabezpieczyć urządzenie przed nieuprawnionym użyciem.

2.4.3 Sprzęt ochronny

Noszenie sprzętu ochronnego zmniejsza ryzyko obrażeń:

- Obuwie ochronne z antypoślizgową podeszwą i podnoskiem ochronnym
- Odporne na przecięcia i antypoślizgowe rękawice
- Okulary ochronne zgodne z normą EN 166 lub ochrona twarzy
- Kask ochronny

Jeśli emisja hałasu generowanego podczas korzystania z urządzenia przekracza limity obowiązujące w tym miejscu pracy, należy nosić odpowiednią ochronę słuchu.

Osoby wykonujące prace konserwacyjne na urządzeniu są zobowiązane do noszenia odpowiedniego sprzętu ochronnego wymaganego do tych prac.

2.5 Bezpieczeństwo podczas konserwacji

2.5.1 Informacje ogólne

Urządzenie może być serwisowane wyłącznie przez osoby, które ukończyły odpowiednie szkolenie specjalistyczne w tym zakresie.

Należy przestrzegać czynności konserwacyjnych i odstępów czasu określonych w instrukcji obsługi.

Do wykonywania czynności konserwacyjnych wymagany jest sprzęt warsztatowy odpowiedni do rodzaju pracy.

Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych należy podjąć następujące środki ostrożności:

- Ustaw urządzenie tak, aby miejsce zabiegu było łatwo dostępne.
- Ustaw urządzenie na odpowiedni stan pracy.

Po zakończeniu czynności konserwacyjnych:

- Całkowicie zmontować urządzenie.
- Jeśli elementy obsługi lub urządzenia zabezpieczające zostały zdemontowane, należy je ponownie zamontować i sprawdzić ich działanie.

Osoby wykonujące prace konserwacyjne na urządzeniu są zobowiązane do noszenia odpowiedniego sprzętu ochronnego wymaganego do tych prac.

2.5.2 Czyszczenie

Do czyszczenia urządzenia nie należy używać żadnych substancji żrących, szkodliwych lub szkodliwych dla środowiska. Środki czyszczące należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska.

W żadnym wypadku do czyszczenia urządzenia nie należy używać myjek wysokociśnieniowych, strumieni wody lub sprężonego powietrza.

3 Dane techniczne

- ① W niniejszej instrukcji obsługi termin "system wiercenia" oznacza połączenie wiertnicy rdzeniowej, urządzenia do wiercenia rdzeniowego i wiertła rdzeniowego.

Numer artykułu	6262
Długość	335 mm
Szerokość	420 mm
Waga	5,5 kg
Maksymalna średnica wiercenia w ścianie	102 mm
Maksymalna średnica wiercenia dolnego otworu	162 mm
Maksymalna waga systemu wiertniczego	25 kg
Wymagane podciśnienie	0,7 bara
Montaż wiertnicy rdzeniowej: Pręt gwintowany (M12) z nakrętką motylkową i podkładką	Ø 16,8 mm L = 175 mm
Dopuszczalna temperatura otoczenia	5°C do 40°C
Dopuszczalna wilgotność względna	30% do 80%
Kompatybilna wiertnica rdzeniowa	Kernlochbohrer GmbH lub innych producentów




Bezpieczne i niezawodne zamocowanie podciśnieniowej płyty bazowej jest możliwe tylko wtedy, gdy powierzchnia przeznaczona do zamocowania jest możliwie równa, gładka i czysta.

Jeśli powierzchnia montażowa jest nierówna, chropowata lub zabrudzona, konieczne może być zmniejszenie średnicy wiercenia lub wagi systemu wierzącego!

Jeśli systemu wierzącego nie można bezpiecznie zamocować za pomocą podciśnieniowej płyty podstawy, należy go przykręcić do punktu wiercenia!

4 Opis urządzenia

4.1 Komponenty urządzenia



- 1 Podciśnieniowa płyta bazowa
- 2 Pręt gwintowany
- 3 Podłączenie węża
- 4 Nakrętka motylkowa tarczy i tarcza (ukryte)
- 5 Uszczelka
- 6 Zawór wentylacyjny (częściowo ukryty)
- 7 Uchwyt (2 sztuki)

4.2 Zakres dostawy

Zakres dostawy urządzenia obejmuje następujące komponenty:

- Podciśnieniowa płyta bazowa
- Zestaw montażowy składający się z
 - Pręt gwintowany (\varnothing 16,8 mm | L = 175 mm)
z nakrętką sześciokątną M12, podkładką D = 24, podkładką
D = 18 i O-ringiem 10x2
 - Nakrętka motylkowa tarczy
 - Dysk D = 70
- O-ring 10x2 jako część zamienna
- Instrukcja obsługi

- ① Pompa próżniowa, wiertło rdzeniowe i wiertnica rdzeniowa wymagane do korzystania z urządzenia muszą być zakupione oddzielnie.

Kernlochbohrer GmbH oferuje szeroką gamę maszyn, narzędzi i akcesoriów do tego urządzenia. Sklep internetowy <http://www.kernlochbohrer.com> jest dostępny w celu uzyskania informacji i złożenia zamówienia.

5 Korzystanie z urządzenia

5.1 Szczególne środki ostrożności



Podciśnieniowa płyta bazowa może być używana wyłącznie do mocowania wiertnicy rdzeniowej do wiercenia w ścianie lub podłodze.

Używanie podciśnieniowej płyty bazowej do mocowania wiertnicy rdzeniowej do sufitu jest zabronione, ponieważ awaria mocowania może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała osób biorących w niej udział.

Podciśnieniowa płyta bazowa może być używana wyłącznie w granicach określonych w jej danych technicznych (specyfikacje wydajności, warunki otoczenia itp.).



Patrz rozdział 3 "Dane techniczne".

5.2 Kontrola optyczna

Przed rozpoczęciem pracy z podciśnieniową płytą bazową należy ją sprawdzić wzrokowo:

- Sprawdź ogólny stan i czystość.
- Sprawdź, czy wszystkie komponenty są obecne.
- Sprawdź, czy wszystkie śruby są dokręcone.
- Sprawdź uszczelkę podciśnieniowej płyty bazowej pod kątem zużycia i uszkodzeń.



Nie wolno używać podciśnieniowej płyty bazowej, jeśli uszczelka jest uszkodzona!

Wymień uszczelkę lub zleć jej wymianę!

5.3 Podłącz próżniową płytę bazową i wiertnicę rdzeniową




- 1 Wiertnica rdzeniowa
- 2 Podciśnieniowa płyta bazowa
- 3 Wąż próżniowy
- 4 Pompa próżniowa

Środki pomocnicze:

- Gotowa do użycia pompa próżniowa z wężem próżniowym
- Wiertnica rdzeniowa
- Pręt okrągły Ø 6 mm
- Klucz płaski SW 19 i SW 27

Procedura:

- ☑ Powierzchnia przeznaczona do montażu podciśnieniowej płyty bazowej powinna być możliwie płaska, gładka i czysta.
- ☑ Uszczelka próżniowej płyty bazowej nie jest zużyta ani uszkodzona.
- ☒ Przygotować pręt gwintowany zestawu mocującego z nakrętką sześciokątną M12, podkładką D = 24, podkładką D = 18 i O-ringiem 10x2. Ostrożnie nasuń O-ring na gwint!



- 1 O-ring 10x2
- 2 Dysk D = 18
- 3 Dysk D = 24
- 4 Nakrętka sześciokątna M12

- ☒ Wkręcić pręt gwintowany przewodu w płytę podstawy podciśnienia, dokręcić prętem okrągłym i zablokować nakrętką sześciokątną. Upewnij się, że poszczególne elementy są prawidłowo osadzone!
- ☒ Zamknij zawór wentylacyjny podciśnieniowej płyty bazowej.
- ☒ Podłącz wąż próżniowy pompy próżniowej do złącza węża próżniowej płyty bazowej.

- ☒ Umieść podciśnieniową płytę bazową w punkcie wiercenia.
W przypadku montażu na ścianie: Przytrzymaj płytę podstawy odkurzacza w miejscu w sposób ciągły.
Upewnij się, że uszczelka próżniowej płyty podstawy styka się całą powierzchnią.
- ☒ Włącz pompę próżniową.
 - ↳ Podciśnienie wytwarzane przez pompę próżniową przyciąga próżniową płytę bazową do powierzchni montażowej.
- ☒ Obserwować wzrost podciśnienia na manometrze pompy próżniowej.
Gdy podciśnienie osiągnie minimalną wartość 0,7 bara:
Sprawdź, czy podciśnieniowa płyta bazowa jest dobrze przymocowana do powierzchni montażowej.
- ☒ Umieść wiertnicę rdzeniową na podciśnieniowej płycie bazowej tak, aby rowek lub otwór w płycie bazowej wiertnicy rdzeniowej był prowadzony nad prętem gwintowanym.
- ☒ Przymocować wiertnicę rdzeniową do podciśnieniowej płyty podstawy za pomocą tarczy D = 70 i nakrętki motylkowej tarczy. Dokręcić nakrętkę motylkową tarczy kluczem płaskim 27 mm.
- ☒ Po zamontowaniu całego systemu wiercenia należy ponownie sprawdzić, czy jest on dobrze zamocowany.



Jeśli podczas wiercenia wystąpią ruchy podciśnieniowej płyty bazowej lub systemu wierzącego:

Natychmiast przerwać proces wiercenia i zatrzymać system wiercenia!

Sprawdź zamocowanie podciśnieniowej płyty podstawy i wiertnicy rdzeniowej.

Jeśli systemu wierzącego nie można bezpiecznie zamocować za pomocą podciśnieniowej płyty podstawy, należy go przykręcić do punktu wiercenia.

5.4 Zdemontować podciśnieniową płytę bazową i wiertnicę rdzeniową

Procedura:

- Proces wiercenia zakończony.
- Wiertło rdzeniowe zdjęte z wiertnicy rdzeniowej.
- Przytrzymać mocno wiertnicę rdzeniową.
Zdjąć nakrętkę motylkową tarczy i tarczę, a następnie zdjąć wiertnicę rdzeniową z podciśnieniowej płyty bazowej.
- Wyłączyć pompę próżniową i odłączyć wąż próżniowy od próżniowej płyty bazowej.
- Przytrzymaj płytę podstawy podciśnienia jedną ręką, a drugą otwórz zawór wentylacyjny.
 - ↳ Przewidziano, że przestrzeń pod podciśnieniową płytą bazową jest wentylowana, a podciśnieniową płytę bazową można zdjąć.
- Wyczyść płytę podstawy odkurzacza, aby usunąć kurz i brud.
Używaj wilgotnej szmatki zamoczonej w wodzie zmieszanej z łagodnym detergentem.
- Odczekać do całkowitego wyschnięcia podciśnieniowej płyty bazowej lub pozostawić ją do wyschnięcia.
- Sprawdzić uszczelkę podciśnieniowej płyty bazowej pod kątem zużycia i uszkodzeń. Wymień lub zleć wymianę zużytej lub uszkodzonej uszczelki.
- Próżniową płytę bazową należy przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, chronionym przed wilgocią i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Zabezpieczyć podstawę podciśnieniową przed nieuprawnionym użyciem.

6 Deklaracja zgodności UE

Producent/dystrybutor

Kernlochbohrer GmbH
Geigersbühlweg 52
72663 Großbettlingen
Niemcy

niniejszym oświadczam, że następujący produkt

Opis produktu: **Podciśnieniowa płyta bazowa**

Typ: **VGP-420/M-PRO**

został zaprojektowany zgodnie z dyrektywą 2006/42/UE.


Konieczne jest, aby komponenty używane razem z próżniową płytą bazową, takie jak pompa próżniowa, wiertnica rdzeniowa i urządzenie do wiercenia rdzeniowego, spełniały wymagania opisane w instrukcji obsługi próżniowej płyty bazowej (np. średnica wiercenia, podciśnienie, waga).

Uruchomienie systemu wiercenia jest zabronione, dopóki nie zostanie ustalone, że wszystkie komponenty, które mają być podłączone do podciśnieniowej płyty bazowej, są zgodne z przepisami dyrektywy 2006/42/UE (rozpoznawalne po znaku CE).

Imię i nazwisko oraz adres osoby upoważnionej do sporządzenia dokumentacji technicznej:

Kernlochbohrer GmbH
Geigersbühlweg 52
72663 Großbettlingen
Niemcy

Großbettlingen 13/05/2024
Kernlochbohrer GmbH



Guido Pillat
Dyrektor zarządzający / dyrektor generalny